

Установка приложения «Pangaea desktop» (Windows)

Приложение позволяет интерактивно управлять устройствами **AMT CP-100FX / CP-100FX-S / CP-100 / VC-16 / CP-16M / CP-16A-6F22 / LA3 Light BLE** и осуществлять их настройку с помощью компьютера на базе Windows.

Требования к операционной системе WINDOWS: Windows 10 (1809) и выше*

* Устройства Pangaea подключаются к компьютеру с помощью виртуального **USB-COM порта**.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

► **1.** Обновите ваше устройство до самой свежей версии прошивки, скачав её со страницы:

- Для **CP-100** <https://media.amtelectronics.ru/firmware-for-cp-100/>
- Для **CP-100FX** <https://media.amtelectronics.ru/firmware-for-cp-100fx/>
- Для **CP-100FX-S** <https://media.amtelectronics.ru/firmware-for-cp-100fxs/>
- Для **VC-16 / CP-16 / CP-16A-6F22**
<https://media.amtelectronics.ru/firmware-for-cp-16/>
- Для **LA3 Light BLE**
<https://media.amtelectronics.ru/firmware-for-cp16-ble-for-la3/>

► **2.** На странице <https://media.amtelectronics.ru/app-pangaea/> найдите и скачайте файл архива .zip со свежей версией приложения «**Pangaea desktop**» под тип вашей операционной системы (**WIN OS**).

► **3.** Разархивируйте файл в любую папку на вашем компьютере.

► **4.** Запитайте прибор AMT Pangaea.

► **5.** Подключите устройство AMT Pangaea к компьютеру с **WINDOWS:**

- **CP-100 / CP-100FX / CP-100FX-S** - с помощью USB Type-B кабеля, а затем выберите на устройстве режим «**Serial port**»;
- **VC-16** - с помощью mini USB кабеля;
- **CP-16A-6F22** - с помощью micro USB кабеля;
- **модуль CP-16** - через отладочную плату AMT Pangaea CP-16M-EB (Evaluation Board) с помощью USB Type-B кабеля, либо если на модуле установлен модуль BLE-1 при помощи Bluetooth интерфейса.
- **LA3 Light BLE** - через Bluetooth интерфейс.

► **6.** Установите приложение, запустив файл «**Pangaea_Desk_Setup_XXXXXX.exe**».

► **7.** По окончании установки — запустите приложение «**Pangaea desktop**» и подключитесь к устройству Pangaea.